

INFORMATION PRODUIT

PROTECTION POUR DISPOSITIFS: VISCO-LOTION CE15V+

Article

- Visco-Lotion CE15V+ jerricane de 10l: A016.010

Application

- Pompe pulvérisatrice manuelle HSP4K-V: Z003.007
cuve métallique de 500ml, pompe avec buse en laiton
- Robinet de purge pour jerricane de 10l: Z002.001
- Solutions d'automatisation: concept et conseil



Fluide de protection de soudage pour des dispositifs propres

Visco-Lotion CE15V+ est un fluide de protection pour les dispositifs dans les processus de soudage automatisés et pour les tables d'appui/de découpe dans les processus de découpe au laser. Grâce à sa viscosité élevée, il forme un film protecteur particulièrement stable et durable. CE15V+ facilite le nettoyage, par exemple le nettoyage cryogénique.

Compatible avec les revêtements (par ex. cataphorèse), d'où une grande sécurité du processus. Ne provoque pas d'erreur de capteur sur les dispositifs! Le fluide est sûr pour l'utilisateur et l'environnement: sans silicones, ininflammable, à base de matières premières renouvelables.

Visco-Lotion C15V+ est notamment utilisé pour la protection des dispositifs dans les grandes productions en série (usines d'essieux, etc.), est approuvé et utilisé dans l'industrie automobile.

Avantages

- Minimisation du temps de nettoyage des dispositifs dans les processus de soudage et sur les tables de découpe lors de la découpe au laser.
- Productivité accrue grâce au fonctionnement sûr des dispositifs et à l'exactitude du positionnement
- Durée de vie plus longue des dispositifs et des supports de laser grâce à une sollicitation mécanique réduite lors du nettoyage.

Application

Pulvériser régulièrement les dispositifs et les outils avec la Visco-Lotion CE15V+.

Les intervalles d'application appropriés dépendent de l'environnement du processus et doivent être déterminés empiriquement. Appliquer un nouveau film de protection après le nettoyage (par ex. nettoyage à la glace carbonique). La pulvérisation à l'aide de la pompe pulvérisatrice manuelle PROTEC HSP4K-V ou d'un pulvérisateur à pression permet un mouillage optimale et une rentabilité élevée.

Remarques

Non compatible avec la soudure à l'arc ultérieure, pour la protection des composants lors du soudage MAG, nous recommandons Metal-Lotion CE15L+.

Avant la première application, vérifier la résistance des matériaux adjacents (récipients, câbles, capteurs, etc.).

Agiter avant l'utilisation ! Protéger du gel.

pH	7,4	Point d'inflammabilité	n/a
Densité (20°C)	0,98 kg/l	Substances actives	Émulsion huile dans eau à base végétale
Viscosité (20°C)	14 mm ² /s	Durée de conservation	> 6 mois
Point d'écoulement	2°C	Température de stockage	+10°C à +25°C